SISTEMA DEL LIMPIAPARABRISAS Y LAVAPARABRISAS

TABLA DE SINTOMAS DE LOS PROBLEMAS

OBSERVACION:
Utilice la tabla que aparece a continuación, donde se indican las áreas sospechosas en orden numérico, para determinar la causa del problema. Inspeccione y repare o sustituya las piezas según sea necesario, siguiendo los pasos que se indican en las páginas que vienen a continuación.

1. SISTEMA DE LIMPIAPARABRISAS Y LAVAPARABRISAS DELANTERO (CON SISTEMA DE LIMPIAPARABRISAS AUTOMATICO)

Síntoma	Area sospechosa	Vea la página
Los limpiaparabrisas delanteros no funcionan.	1. Relé IG1 2. Fusible WIPER 3. Conjunto del interruptor del limpiaparabrisas 4. Mazo de cables o conector	– – ★ –
Los limpiaparabrisas delanteros no funcionan en LO ni en HI.	1. Conjunto del interruptor del limpiaparabrisas 2. Conjunto del motor del limpiaparabrisas 3. Mazo de cables o conector	★ ★ –
Los limpiaparabrisas delanteros no funcionan en INT.	1. Conjunto del interruptor del limpiaparabrisas 2. Conjunto del motor del limpiaparabrisas 3. Mazo de cables o conector	★ ★ –
El motor del pulverizador delantero no funciona.	1. Relé IG1 2. Fusible WASH 3. Conjunto del interruptor del limpiaparabrisas 4. Conjunto del motor del lavaparabrisas 5. Mazo de cables o conector	– – ★ ★ –
Los limpiaparabrisas delanteros no funcionan cuando el interruptor del lavaparabrisas se encuentra en posición ON.	Conjunto del interruptor del limpiaparabrisas	★
El líquido del lavaparabrisas no fluye.	Manguera y boquilla del pulverizador	–
• Cuando el interruptor del limpiaparabrisas se encuentra en la posición HI, la hoja del mismo está en contacto con la carrocería. • Cuando el interruptor del limpiaparabrisas delantero está en posición OFF, la hoja del limpiaparabrisas no vuelve a la posición de retracto o esta es incorrecta.	1. Conjunto del motor del limpiaparabrisas 2. Posición de instalación del brazo del limpiaparabrisas delantero (*1) 3. Mazo de cables o conector	★ ★ –

OBSERVACION:
- *1: Inspeccione la posición de ajuste del brazo y la hoja del limpiaparabrisas.
- ★: Consulte el manual de reparación RM925S.

2. SISTEMA DE LIMPIAPARABRISAS Y LAVAPARABRISAS DELANTERO (CON SISTEMA DE LIMPIAPARABRISAS AUTOMATICO)

Síntoma	Area sospechosa	Vea la página
Los limpiaparabrisas delanteros no funcionan.	1. Relé IG1 2. Fusible WIPER 3. Conjunto del interruptor del limpiaparabrisas 4. Conjunto del relé del limpiaparabrisas 5. Mazo de cables o conector	– – 66–5 66–3 –
Los limpiaparabrisas delanteros no funcionan en LO. (El sistema del limpiaparabrisas automático es normal).	Conjunto del interruptor del limpiaparabrisas	66–5
Los limpiaparabrisas delanteros no funcionan en HI. (El sistema del limpiaparabrisas automático es normal).	1. Conjunto del interruptor del limpiaparabrisas 2. Mazo de cables o conector	66–5 –
El motor del pulverizador delantero no funciona.	1. Relé IG1 2. Fusible WASH 3. Conjunto del interruptor del limpiaparabrisas 4. Conjunto del motor del lavaparabrisas 5. Conjunto del relé del limpiaparabrisas 6. Mazo de cables o conector	– – 66–5 ★ 66–3 –
El sistema del limpiaparabrisas automático no funciona.	1. Conjunto del interruptor del limpiaparabrisas 2. Conjunto del relé del limpiaparabrisas 3. Sensor de lluvia 4. Mazo de cables o conector	66–5 66–3 66–3 –
Los limpiaparabrisas delanteros no funcionan cuando el interruptor del lavaparabrisas se encuentra en posición ON.	Conjunto del interruptor del limpiaparabrisas	66–5

Síntoma	Area sospechosa	Vea la página
El líquido del lavaparabrisas no fluye.	Manguera y boquilla del pulverizador	–
• Cuando el interruptor del limpiaparabrisas se encuentra en la posición HI, la hoja del mismo está en contacto con la carrocería. • Cuando el interruptor del limpiaparabrisas delantero está en posición OFF, la hoja del limpiaparabrisas no vuelve a la posición de retracto o esta es incorrecta.	1. Conjunto del motor del limpiaparabrisas 2. Posición de instalación del brazo del limpiaparabrisas delantero (*1) 3. Mazo de cables o conector	★ ★ –

OBSERVACION:
- *1: Inspeccione la posición de ajuste del brazo y la hoja del limpiaparabrisas.
- ★: Consulte el manual de reparación RM925S.

3. SISTEMA LIMPIAPARABRISAS TRASERO Y PULVERIZADOR

Síntoma	Area sospechosa	Vea la página
El limpiaparabrisas trasero no funciona.	1. Relé IG1 2. Fusible WIPER 3. Conjunto del interruptor del limpiaparabrisas (Sin sistema de limpiaparabrisas automático) 4. Conjunto del interruptor del limpiaparabrisas (Con sistema de limpiaparabrisas automático) 5. Mazo de cables o conector	– – ★ 66–5 –
El limpiaparabrisas trasero no funciona en INT u ON.	1. Conjunto del interruptor del limpiaparabrisas (Sin sistema de limpiaparabrisas automático) 2. Conjunto del interruptor del limpiaparabrisas (Con sistema de limpiaparabrisas automático) 3. Conjunto del motor del limpiaparabrisas trasero 4. Mazo de cables o conector	★ 66–5 ★ –
El motor del pulverizador trasero no funciona.	1. Relé IG1 2. Fusible WASH 3. Conjunto del interruptor del limpiaparabrisas (Sin sistema de limpiaparabrisas automático) 4. Conjunto del interruptor del limpiaparabrisas (Con sistema de limpiaparabrisas automático) 5. Conjunto del motor del lavaparabrisas trasero 6. Mazo de cables o conector	– – ★ 66–5 ★ –
El limpiaparabrisas trasero no funciona cuando el interruptor del lavaparabrisas está en posición ON.	1. Conjunto del interruptor del limpiaparabrisas (Sin sistema de limpiaparabrisas automático) 2. Conjunto del interruptor del limpiaparabrisas (Con sistema de limpiaparabrisas automático)	★ 66–5
El líquido del lavaparabrisas trasero no fluye.	Manguera y boquilla del pulverizador	–
• Cuando el interruptor del limpiaparabrisas trasero se encuentra en la posición ON, la hoja del mismo está en contacto con la carrocería. • Cuando el interruptor del limpiaparabrisas está en posición OFF, la hoja del limpiaparabrisas no vuelve a la posición de retracto o esta es incorrecta.	1. Conjunto del motor del limpiaparabrisas trasero 2. Posición de instalación de la hoja del limpiaparabrisas trasero (*1)	★ ★

OBSERVACION:
- *1: Inspeccione la posición de ajuste del brazo y la hoja del limpiaparabrisas.
- ★: Consulte el manual de reparación RM925S.

66

4. SISTEMA DE LIMPIEZA DE FAROS

Síntoma	Area sospechosa	Vea la página
El sistema de limpieza de faros no funciona.	1. Sistema de luces de posición delanteras (*1) 2. Fusible H–LP CLN 3. Conjunto del interruptor del limpiador de faros 4. Conjunto del motor y la bomba del limpiador de faros 5. Relé de control del limpiador de faros 6. Mazo de cables o conector	★ – ★ ★ ★ –

OBSERVACION:
- *1: Inspeccione el sistema de luces de posición delanteras.
- ★: Consulte el manual de reparación RM925S.